SONY

Guía de Inicio Rápido

Serie VPCC

VAIO

IMPORTANTE
Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.

Página de inicio de asistencia de VAIO
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (Estados Unidos)
http://www.sony.ca/support/ (Canadá: inglés)
http://fr.sony.ca/support (Canadá: francés)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (América Latina)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brasil)

Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

4-297-143-**21** (1) © 2011 Sony Corporation Printed in China

4 - 2 9 7 - 1 4 3 - 2 1

Comencemos

1 Verifique los artículos suministrados

Adaptador de CA



Cable de alimentación

Batería



! Es posible que las imágenes incluidas en este documento se vean diferentes de su modelo.

2 Instale la batería

1 Deslice el interruptor **LOCK** de la batería a fin de desbloquearla.
2 Deslice la batería diagonalmente dentro del compartimiento de la batería y empuje hacia abajo.
3 Deslice el interruptor **LOCK** de la batería hasta la posición **LOCK**.



3 Conecte el adaptador de CA

Enchufe el cable de alimentación al adaptador de CA y luego a una toma de CA. A continuación, conecte el cable del adaptador de CA a la computadora.



! Conecte el adaptador de CA a la computadora las primeras veces que la use para asegurarse de que la batería se cargue completamente.

4 Encienda

1 Levante la tapa de la pantalla LCD.
2 Presione el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.



Atención

La computadora tarda unos minutos al iniciarse por primera vez. No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

5 Encuentre el Manual de VAIO

La computadora VAIO® incluye la siguiente documentación.

Manuales en pantalla:

1 Haga clic en **Iniciar** y en **Ayuda y soporte técnico**.
2 Haga clic en **Usar mi VAIO**.
3 Seleccione el manual que desea.

Manuales impresos:

- **Guía de Inicio Rápido** (esta hoja)
- **Guía de recuperación, copia de seguridad y solución de problemas**
- **Reglamentación de Seguridad**

Ayuda y soporte técnico es de fácil acceso y ofrece documentos importantes y recursos de soporte útiles, como herramientas de configuración, tutoriales y preguntas más frecuentes.

Qué hacer a continuación

Actualice la computadora

Mantenga la computadora actualizada mediante la descarga de actualizaciones desde **Windows Update** y **VAIO Update** a fin de incrementar la eficacia, la seguridad y la funcionalidad de la computadora.

Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas** y en **Windows Update** o **VAIO Update**.

! La computadora debe estar conectada a Internet para descargar las actualizaciones.

Cree sus Medio de Recuperación

Cree sus propios Medio de Recuperación de inmediato a fin de poder restaurar la computadora a la configuración de fábrica en caso de que se produzca una falla en el sistema.

Para obtener más detalles, consulte la **Guía de recuperación, copia de seguridad y solución de problemas**.

! Los Medio de Recuperación no se suministran con la computadora.

Inicie comunicaciones inalámbricas

Use el software **VAIO Smart Network** para administrar las comunicaciones inalámbricas.

Haga clic en **Iniciar**, **Todos los programas** y en **VAIO Smart Network**.

Consulte la **Guía del usuario** en pantalla para obtener más información.

! Active el interruptor **WIRELESS** en el equipo antes de utilizar la función de conexión inalámbrica.

Active la función de acceso rápido a la Web

Con la función de acceso rápido a la Web puede acceder a Internet sin iniciar el sistema operativo Windows.

1 Presione el botón **WEB** mientras la computadora está apagada.
2 Siga las instrucciones que aparecen en el asistente para la configuración inicial.

Para obtener más información, haga clic en el ícono ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla que aparece cuando se utiliza la función de acceso rápido a la Web.

Consejos de cuidado y manipulación

Para proteger su inversión y maximizar su vida útil, recomendamos seguir estas pautas.

Manipulación de la pantalla LCD
Evite colocar objetos pesados sobre la computadora o ejercer presión sobre la tapa cuando está cerrada.

Cuidado del disco duro
Si la computadora está equipada con una unidad de disco duro incorporada, evite mover la computadora mientras está encendida o durante los procesos de encendido y apagado.

Daños por líquidos
Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

Ventilación
Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o una mesa. La circulación adecuada de aire es importante para reducir la temperatura.

Adaptador de CA
No tensione el cable del adaptador de CA que está conectado a la computadora.

Con el software **VAIO Care** puede evitar o solucionar problemas en su computadora.
Encienda la computadora y, a continuación, presione el botón **ASSIST** para iniciar el software.

SONY

Quick Start Guide

VPCC Series

VAIO Support Homepage
http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)
http://www.sony.ca/support/ (Canada: English)
http://fr.sony.ca/support (Canada: French)
http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area)
http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

Let's get started

1 Check supplied items

AC adapter



Power cord

Battery pack



! The illustrations in this document may appear different from your model.

2 Install battery pack

1 Slide the battery **LOCK** switch to the unlock position.
2 Slide the battery pack diagonally into the battery compartment and push down.
3 Slide the battery **LOCK** switch to the **LOCK** position.



3 Connect AC adapter

Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.



! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

4 Power on

1 Lift the LCD screen lid.
2 Press the power button until the power indicator light turns on.



Attention

Your computer will take a few minutes during the initial startup. No action is required until the setup window appears.

5 Locate VAIO Manual

Your VAIO® computer comes with the following documentation.

On-screen manuals:

1 Click **Start** and **Help and Support**.
2 Click **Use my VAIO**.
3 Select your desired manual.

Printed manuals:

- **Quick Start Guide** (this sheet)
- **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide**
- **Safety Regulations**

Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAQs.

What to do next

Update your computer

Keep your computer updated by downloading updates from **Windows Update** and **VAIO Update** for enhancing your computer's efficiency, security, and functionality.

Click **Start**, **All Programs**, and **Windows Update** or **VAIO Update**.

! Your computer must be connected to the Internet to download the updates.

Create your Recovery Media

Create your own Recovery Media immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

For details, refer to the supplied **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide**.

! Recovery Media are not provided with your computer.

Start wireless communications

Use the **VAIO Smart Network** software to manage wireless communications.

Click **Start**, **All Programs**, and **VAIO Smart Network**.

See the on-screen **User Guide** for more information.

! Turn on the **WIRELESS** switch on your computer before using the wireless function.

Activate the Quick Web Access function

With the Quick Web Access function, you can access the Internet without launching the Windows operating system.

1 Press the **WEB** button while your computer is off.
2 Follow the instructions in the initial setup wizard.

For more information, click the icon located at the lower right corner of the screen displayed when using the Quick Web Access function.

Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

LCD Handling
Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

HDD Care
If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your computer.

Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

AC Adapter
Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.

With the **VAIO Care** software, you can prevent or solve troubles on your computer.
Turn on your computer, and then press the **ASSIST** button to launch the software.